

English - Safety Instructions

21.13.1175 ROLINE High Power PoE Splitter, 30W

- Do not service the product except as explained in your system documentation.
- Opening or removing covers may expose you to electrical shock.
- Only a trained service technician should service components inside the housing.
- If any of the following conditions occur, unplug the product from the electrical outlet and replace the part or contact your trained service provider:
 - The power cable, extension cable, or plug is damaged.
 - An object has fallen into the product.
 - The product has been exposed to water.
 - The product has been dropped or has been damaged.
 - The product does not operate correctly when you follow the operating instructions.
- Do not insert any objects into the openings of the system. Doing so may result in fire or electric shock as the internal components will be short-circuited.

Deutsch - Sicherheitshinweise

21.13.1175 ROLINE High Power PoE Splitter, 30W

- Warten Sie das Produkt nur wie in der Systemdokumentation beschrieben.
- Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann zu Stromschlägen führen.
- Nur ein geschulter Servicetechniker sollte die Komponenten im Inneren des Gehäuses warten.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und tauschen Sie das betreffende Teil aus, oder wenden Sie sich an einen geschulten Serviceanbieter:
 - Das Netzkabel, das Verlängerungskabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
 - Das Gerät ist mit Wasser in Berührung gekommen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
 - Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Systems. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen, da die internen Komponenten kurzgeschlossen werden.

Français - Instructions de sécurité

21.13.1175 ROLINE Splitter High Power PoE , 30W

- N'entretenez le produit que comme décrit dans la documentation du système.
- L'ouverture ou le retrait des couvercles peut entraîner des chocs électriques.
- Seul un technicien de maintenance formé doit entretenir les composants à l'intérieur du boîtier.
- Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez la fiche de la prise de courant et remplacez la pièce concernée ou contactez un prestataire de services formé :
 - Le cordon d'alimentation, la rallonge ou la fiche est endommagé(e).
 - Un objet est tombé dans l'appareil.
 - L'appareil est entré en contact avec de l'eau.
 - L'appareil est tombé ou a été endommagé.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement si vous suivez les instructions d'utilisation.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du système. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique en court-circuitant les composants internes.

