

STREAM PROTECT

De beste STREAM ooit – met de hoogwaardige beschermingsmembraan



Uitvoeringsvarianten kunnen afwijken van productafbeelding

Het CHERRY STREAM KEYBOARD wordt met de CHERRY STREAM PROTECT MEMBRAAN een CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD. Het toetsenbord kan door wissen volledig worden gereinigd en zelfs gedesinfecteerd, met uitstekend schrijfcomfort.

CHERRY en ACTIVE KEY – twee succesverhalen brengen beproefde kwaliteit en hygiënische veiligheid perfect met elkaar in overeenstemming.

CHERRY staat voor compromisloze betrouwbaarheid, duurzaamheid en het hoogste invoercomfort bij dagelijks gebruik. CHERRY STREAM-toetsenborden bewijzen miljoenen keren hun betrouwbaarheid, niet alleen op het werk. Uur voor uur, dag na dag.

ACTIVE KEY is als toonaangevende aanbieder van hygiëne-invoerapparaten uiterst competent. De speciale leverancier van het Cherry-concern ontwikkelt nauwkeurig passende en robuuste siliconenmembranen voor de hoogste hygiënenormen in klinische toepassingen.

Met de STREAM PROTECT MEMBRANE van Active Key kunnen miljoenen gebruikers van het STREAM KEYBOARD hun toetsenbord met een op maat

gemaakt, hygiënisch toetsmembraan uitbreiden.

Door veelvuldig gebruik en gebruik door verschillende personen worden toetsenborden een verzamelplaats voor vuil en kiemen. Op het CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD worden verontreinigingen en micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, eenvoudig van het platte en volledig gesloten toetsenoppervlak gewist.

Om te wisselen en afwassen wordt het toetsenmembraan van het toetsenbord vervangen. Zo beschermt het STREAM PROTECT MEMBRAAN effectief mens, toetsenbord en natuur.

Het STREAM PROTECT MEMBRAAN biedt hygiënische bescherming overal waar al een CHERRY STREAM-toetsenbord wordt gebruikt, bijv. in het openbaar bestuur, in onderwijsinstellingen, scholen en universiteiten of in gemeenschappelijke kantooromgevingen/gedeelde kantoren.

FUNCTIE EN PRESTATIES

- Reinheid & hygiëne: Eenvoudig te reinigen.
- Productief werken: Ongeëvenaard typgevoel
- Duurzaamheid: Wasbaar wisselmembraan
- Modern design: Platte bouwhoogte
- Optimaal bedieningscomfort: 3 geïntegreerde statusweergaven, perfecte slipbestendigheid, 10 Office- & multimediatoetsen
- Hoogste kwaliteit: Slijtvaste toetsopschriften, Cherry SX-schaarmechnisme
- Certificering: GS-teken, eco-label 'Blauer Engel'
- CHERRY STREAM PROTECT - Voor de beste STREAM ooit! Ter bescherming van mens, toetsenbord en natuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weight main product: 1010 g

Afmetingen product: 465 mm x 164 mm x 19 mm

Weight of product incl. packaging: 1174 g

Afmetingen verpakking:	465 mm x 164 mm x 19 mm
Cable-length:	180 cm
Opslagtemperatuur:	-20 °C - 60 °C
Werktemperatuur:	0 °C - 40 °C
Product approvals:	<ul style="list-style-type: none"> • cURus • CE • FCC • UKCA • GS
Besturingssysteem:	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Scope of delivery:	<ul style="list-style-type: none"> • Manual • Membrane • Keyboard • Customer Information
Reliability:	MTBF 90: > 10 Mio.
USB stick:	nee
Verbinding via 2,4 GHz-radio:	nee
Encryption in Bluetooth mode:	nee
Switching characteristics:	standard
Max. current consumption (mA) of keyboard:	20 mA
Integrated metal plate:	ja
Volume (dB) of keyboard:	49 db
N-key rollover:	niet gespecificeerd
Anti-ghosting:	no
Key encryption:	nee
Internal memory:	nee
Actuating force (cN):	65 cN
Actuating force tol.:	10 cN
Forward travel:	2,8 mm
Key stroke total travel path:	2,8 mm
USB hub:	no
Number of keys:	105 + 10

Special key functions:	<ul style="list-style-type: none"> • Volume down • Unmute/Mute • Volume up • Last track • Play/Pause • Next track • PC lock • Browser • e-mail program • Calculator
------------------------	---

Illumination:	nee
Status LEDs:	in de sleutels

Application instructions:

- We recommend using nitrile gloves (instead of latex). This reduces the risk of allergies and avoids yellow discoloration of the product due to abrasion of the latex.

- Cleaning agents based on mineral oil (e.g. petroleum spirits) must NOT be used for cleaning.

- Greasy products such as hand creams or lipid replenishing balms reduce the service life of any silicone product. Regular cleaning will counteract this process.

Cleaning methods:	<ul style="list-style-type: none"> - Wiping with a soft cloth or a soft brush in combination with soap and water or a commercial dishwashing detergent. - Removing the silicone membrane and separate cleaning with soap and water or a commercially available dishwashing detergent
-------------------	--

Model-Number: JK-8502

Vergissingen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de

specificaties van de producten. Eigenschappen worden hiermee niet gegarandeerd.